

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/programator-czasowy-tygodniowy-cn101a-12v-dcac-p-1089.html>



Programator czasowy tygodniowy CN101A 12V DC/AC

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CN101A
Kod producenta	CN101A
Producent	FOTTON

Opis produktu

Programator czasowy tygodniowy CN101A 12V DC/AC

Zastosowanie: do instalacji 12V. Umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń o zadanej porze. Możliwość podłączenia ustawienia 16 programów. Umożliwi np włączenie na noc oświetlenia i wyłączenie go rano, włączenie pompki wody, fontanny i wiele innych zastosowań.

Rozdzielczość ustawiania czasu to 1 minuta (minimalny czas włączenia urządzenia). Posiada zegar tygodniowy. Maksymalny obciążenie 16A (rezystancyjne) i ok 8A (indukcyjne - np. silniki).

Programowanie jest bardzo proste:

Programowanie.

1. Jeśli jest potrzeba to odblokować klawisze jak wyżej, następnie należy nacisnąć P. Na wyświetlaczu pojawi się „1on” , teraz należy ustawić czas włączenia programu nr 1 za pomocą przycisków H+ i M+ oraz wybrać w jakie dni ma być aktywny przyciskiem D+. Po ustawieniu należy ponownie nacisnąć P, pojawi się „1off” i analogicznie ustawiamy porę zakończenia programu nr 1.
2. Kolejne programy ustawiamy analogicznie jak powyżej
3. Jeśli chcemy skasować dany program należy go wybrać przyciskiem P i skasować naciskając C/R (zamiast czasu ukaże się “-:-:-” co oznacza brak programu..

Podczas ustawiania każdego programu można zdefiniować w jakie dni ma być ten program aktywny:

- tylko w jeden dzień tygodnia (tylko poniedziałek, tylko wtorek itd...)
- w poniedziałki, środy i piątki
- we wtorki, czwartki i soboty
- w sobotę i niedzielę
- w poniedziałek, wtorek i środę
- w czwartek, piątek i sobotę
- w dni robocze (poniedziałek do piątku)
- w dni robocze z sobotą (poniedziałek do soboty)

- codziennie

Każdy program można definiować niezależnie, jak też można np. 2 lub więcej programów zdefiniować w te same dni. Możliwości ustawienia jest bardzo wiele. Można też włączyć i wyłączyć obciążenie ręcznie - przyciskiem MANUAL. Tutaj wskaźnikiem jest trójkąt w dolnej linii wyświetlacza. Jeśli jest on po lewej stronie oznacza to włączenie ręczne (ON), jeśli jest w środku to oznacza pracę automatyczną (AUTO) a jeśli po prawej stronie to oznacza wyłączenie ręczne (OFF). .

Sterownik posiada także czerwoną kontrolkę załączenia wyjścia obok przycisku MANUAL.

Dane techniczne:

- zasilanie 12V (11-13V)
- wyjście 1 szt o max obciążeniu 16A
- pobór mocy poniżej 2VA
- posiada 16 programów
- błąd zegara ok 2 sekundy/doba
- temperatura pracy -10 do +40C
- wielkość 60x 60mm, grubość 32mm
- posiada kontrolkę załączenia wyjścia

Przykładowe zastosowanie - Programator umożliwia wykonanie niskonapięciowego lub w pełni autonomicznego sterowania sytemu nawadniania czy też podlewania roślin (przy wykorzystaniu dostępnych w naszym sklepie niskonapięciowych pomp FOTTON) Sterowanie pozwala uzyskać precyzyjny system podlewania lub dozowania płynu. Programator znajduje zastosowanie także w wielu innych układach niskonapięciowych i autonomicznych.

Zapraszamy